

IKKE BÆRENDE VEGG

Lag dørråpning i en ikke bærende vegg!



BYGG max

1. Vegger som går parallelt med husets takstoler er som oftest ikke bærende.



2. Vegger som går på tvers av takstolene kan være bærende.



3. Marker på veggen hvor det skal bli åpning til dør, og marker noe større enn karmens yttermål. Kontroller mot tegning at døråpningen er uten el-installasjoner, ventilasjon, vann- og avløpsrør.



4. Sag døråpning i den ikke-bærende inneveggen, gjennom plater og stendere.



5. Plasser kortere stendere av samme dimensjon som veggens stendere langs med døråpningen og fest dem fra utsiden med gipsskruer.



6. Nå kan du montere dør, terskel og karm.

Montering av dør på denne måten kan gjøres uten at du må male eller tapetsere om.

