

LUKKE DØRÅPNING

Fjern innerdør og karm, lukk igjen dørråpningen!



1. Vegger som går parallelt med husets takstoler er som oftest ikke bærende.



2. Vegger som løper på tvers av takstolene kan være bærende.



3. Ta bort både lister og karm når du skal blende igjen en døråpning.



4. Om karmen er spikret er det enklest å sage den av med et baufilblad.



5. Lag en ramme av virke i døråpningen.



6. Sett stendere med en avstand på maks CC600 millimeter.



7. Nå kan den nye veggen isoleres, gipses og sparkles til en slett flate.

