


Bruksanvisning



Byggmax artikkelnr: 29324

Jsh artikkelnr: 0507113

Produsent artikkelnr: Z0407B-2

Merk: Les følgende instruksjoner nøye slik at monteringen blir korrekt utført. Disse instruksjonene skal oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse.

1. Produktdata

220-240 V~, 50 Hz

Klasse I, IP54, R7s

Halogenlampe: Maks. 400 W

Tripod høyde: 92-180 CM

Produktstørrelse: 185*260*135mm*2

Tykkelse stålrør: 0,9-1,0 mm

VDE-kontakt, kabellengde: 2 M


2. Sikkerhetsinstruksjoner

- 1) Ikke berør den varme overflaten med hånden under justering og normal drift pga. høy temperatur.
- 2) Påse at lyspæren er i god avstand fra andre produkter pga. brann- og eksplosjonsfare.
- 3) Ikke se direkte på lyspærene.
- 4) Ikke bruk elementet uten glass og stativ.
- 5) Skift ut ødelagt beskyttelsesskjerm
- 6) Lyspærene kan ikke overskride merkespesifikasjonen.
- 7) Avstanden mellom elementet og gjenstandene må være over 1 m.
- 8) Den eksterne, fleksible kabelen skal monteres av en kvalifisert person for unngå faresituasjoner.
- 9) Lampen er egnet for eksternt bruk: kun når den brukes i henhold til bruksanvisningen. Denne lampen kan ikke brukes på byggeplasser, verksteder og lignende bruksområder.

3. Montering

- 1) Tripod-stativet leveres ferdigmontert. For å feste denne halogenlampen må du først sette opp stativet.
- 2) Åpne beina ved skyve fjærtappen oppover og samtidig svinge beinet ned. Frigjør fjærtappen mens du svinger med urviseren (se diagram 2 og 3).
- 3) Fest denne halogenlampen til tverrstangen (A) ved å sikre med skrue og mutter (C) gjennom det midterste hullet på hver av brakettene på denne halogenlampen.
- 4) Løsne den midterste mutteren (B), braketten på den sentrale ledningsblokken (G) skal plasseres mellom toppen av stativet og tverrstangen (A), sett den midterste skruen/mutteren på plass (B) gjennom det midterste hullet på tverrstangen (A) og hullet i braketten på den sentrale ledningsblokken (G).
- 5) Tverrstangen kan roteres etter behov ved å løsne mutteren (B), flytte på tverrstangen og stramme mutteren på nytt. Stativet har en integrert kabelsamlere (F) for sikker oppbevaring av nettkabelen når den ikke er i bruk.
- 6) Juster vinkelen på halogenlampen ved å løsne skruene som er plassert på hver side av braketten inntil du har oppnådd ønsket vinkel, og stram deretter skruene på nytt.
- 7) Undersøk om halogenlampen er sikret og at stativet er stabilt og har godt fotfeste. Påse at

kabelen ikke henger på mot en skarpt gjenstand og at nettkabeltilkoblingen er adekvat beskyttet mot regn eller fuktighet. Halogenlampen er nå klar til bruk.




4. Installasjon av lyspære

For å installere de medfølgende halogenpærene må du først løsne skruen (H) som sikrer det hengslede frontdekselet og svinger dekslet ned. Lyspæren er festet med fjærbelastede holdere i hver ende. Sett lyspæren på plass, og påse at det er god kontakt i begge ender. Ikke berør glasset på lyspæren. Hvis glasset berøres må lyspæren rengjøres med rødsprit. Lukk det hengslede frontdekselet og stram til den øverste festeskruen (H).

IKKE STRAM FOR MYE, DETTE KAN SKADE GLASSET.

5. Elektrisk sikkerhet


- 1) Denne halogenlampen må være jordet.
- 2) Følg disse retningslinjene hvis kontakten må installeres på nytt.
- 3) Vær nøye med installeringen av ledningene i terminalene.
- 4) Påse at kabelen er godt festet i kabelholderen.
- 5) De grønne og gule ledningene skal ALDRI kobles til andre terminaler enn den som er merket med symbolet «E» for jording eller .
- 6) Inspiser alle elektriske koblinger og ledningsnett regelmessig etter tegn på skader. Alle feil skal utbedres umiddelbart, og før halogenlampen brukes på nytt.
- 7) Ledningsnett og koblinger skal alltid inspiseres av en kvalifisert elektriker.
- 8) Påse at alt ledningsnett og alle skjøteledninger ligger i god avstand fra skjæreverktøy, skarpe gjenstander og andre potensielle farer, slik som våte gulv, kjemikalier, løsemidler, osv.
- 9) Lyset kan ikke justeres i nedadgående retning.
- 10) Du kan ta kontakt med produsenten av kabelen/utstyret eller serviceavdelingen hvis kabelen blir ødelagt.

6. Utskifting av lyspære

- 1) Før vedlikehold eller utskifting av lyspæren må man alltid sørge for at strømforsyningen er slått av.
- 2) Åpne lampedekselet.
- 3) Skru forsiktig ut den gamle lyspæren.
- 4) Skru den nye lyspæren på plass i sokkelen. Påse at den nye lyspæren er tilpasset lampens spesifikasjoner.
- 5) Lukk lampedekselet.

Oppfyller direktivene

Dette produktet er CE-merket og oppfyller direktivene 2006/95/EC (lavspenning) og EMC-direktivet (2004/108/EC).

Korrekt avfallshåndtering av dette produktet	
	Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU-landene. For å hindre mulig miljøskade eller helsefare fra ukontrollert avfallshåndtering, skal dette produktet resirkuleres på en forsvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressursene. Bruk retur- og innsamlingsstedene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt for returnere den brukte enheten. De kan sørge for at produktet blir resirkulert på en miljømessig forsvarlig måte.

Produsert i Kina for Svea Distribution AB
171 06 Solna, Sverige. Kundekontakt: 0771 89 00 89 eller byggmax.se