













MONTERINGSANVISNING

KRIFON

Vennligst les hele bruksanvisningen før montering, pakk ut delene forsiktig og sjekk at alle delene er der. Ikke dra til skruene helt før alle delene er sammenmontert og alle skruer er løst festet i tilhørende skrueshull. Vi anbefaler å oppbevare møblene innendørs utenom sesong. Utendørs må møblene oppbevares i bruksposisjon, slik at vann dreneres ut av aluminiumsprofiler, for å unngå frostspreng.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		 (M8x12xØ8x70)	 (5mm)		 (Ø14x6.5x1)	 (1/4x20)	 (4mm)	
3stk	1stk	3stk	1stk	1stk	3stk	3stk	1stk	1stk
1  Ax3 B Gx3 Fx3 E Cx3					2  H D			
3  I					4 